

# エアーグラインダ

# NSP-601 · NA45-400 NA45-230 · NA90-230

# 取扱説明書

このたびは、エアーグラインダ「NSP - 601・NA45 - 400・NA45 - 230・NA90 - 230」をお買い求め頂きまして、 誠にありがとうございます。本製品は、超高速回転でも芯振れや振動の少ない滑らかな回転で精密微細加工に最適 な超精密ペンシル型エアーグラインダです。本製品をご使用頂くためには、エアーラインキットが必要です。ご使 用前に本取扱説明書および上記製品の取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用くだされば幸いです。また、本 取扱説明書は、ご使用になられる方がいつでも見ることができる場所に保管してください。

## 1. 安全上の注意事項・表示について

- 使用前に必ずこの安全上の注意をよくお読み頂き、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するものです。 危害や損害の大きさと切迫の程度に分類しています。いずれも安全に関する内容ですから、必ずお守りください。

注意区分		危害や損害の大きさと切迫の程度
<u> 企警</u>	告	「人が傷害を負ったり、物的損害の発生がある注意事項」を説明して います。
<b>企注</b>	意	「軽傷または中程度の傷害、または、物的損害が発生する可能性がある注意事項」を説明しています。

# - \land 警 告 —

- ① 本製品は手作業用エアーグラインダです。機械に装着して使用しないでください。
- ② 危険ですので回転中は回転体には手を触れないでください。
- ③ 安全のため、回転中は保護覆い、保護メガネ、防塵マスク、耳栓をご使用ください。
- ④ 先端工具を取り付けるときは、チャックの締め付けを確実におこない(チャックの締めすぎには注意して ください。締めすぎによりスピンドルが破損することがあります)。ご使用前にもう一度ご確認ください。
- ⑤ 最高回転速度で使用する場合、軸付砥石の外径は指定以下のものを使用してください(表 1)。


#### 表 - 1 最高回転速度で使用できる軸付砥石の外径

型式	最高回転速度	使用できる軸付砥石の外径
NSP - 601	60,000 min <sup>-1</sup>	外径 <b>φ</b> 8mm 以下
NA45 - 400	40,000 min <sup>-1</sup>	外径 <i>ϕ</i> 15mm 以下
NA45 - 230 • NA90 - 230	23,000 min <sup>-1</sup>	外径 <i>ϕ</i> 25mm 以下

- ⑥ 軸付砥石のオーバーハングは、13mm 以下で取り付けてください(図 1)。 オーバーハングを長くする場合は、使用回転速度を下げて使用してください(表 - 2)。
- ⑦ 粗悪な先端工具(バランスが悪い、芯振れが大きい、砥石の傷、割れ、亀裂、接着不良、シャンクの曲が り等のあるもの)は使用しないでください。使用するとシャンクが曲がったり、折れたり、砥石が割れて 飛散し、けがをするおそれがあります。また、頭部の大きい先端工具(シャンク径に対して切り刃が大き い)の回転を急に上げるとシャンクが曲がったり折れたりし、けがをするおそれがあります。初めて使用 する先端工具や頭部の大きい先端工具を回転させる場合は、始めに低速で回し、安全を確認しながら徐々 に回転速度を上げてください。
- ⑧ 先端工具は、必ずメーカの指定する回転速度以下で使用してください。許容範囲を超えた回転速度で使用 すると、先端工具が破損し、けがをするおそれがあります。
- ⑨ 無理な圧力をかけての作業をおこなわないでください。必要以上の作業圧力は先端工具の異常摩耗や先端 工具の破損に伴うけがを引き起こすおそれがあります。また、本製品の寿命短縮、作業効率の低下につな がります。

# 表 - 2 オーバーハングと回転速度の関係

オーバーハング (mm)	最高回転速度(min <sup>-1</sup> )
20	N × 0.5
25	N × 0.3
50	N × 0.1






図 - 1


- ① 1台のエアーグラインダに1台のエアーラインキット(または市販のエアーフィルタ・レギュレータ・ル ブリケータの3点セット)を必ず使用してください。使用しないと、回転速度が下がり、エアーグライ ンダの寿命が大幅に短くなり、早期故障の原因になります。
- 自動的に給油する設備がないときには1時間毎に適量(2~3滴)のオイルを本製品本体の給油口から給 油してください。給油を怠ると、寿命短縮や性能劣化、発熱等を引き起こしますので注意してください。 ② 本製品を落下させたり、ぶつけたりしないでください。回転不良や発熱、サヤの変形等、故障の原因にな
- ります。 ③ エアーラインキットとの接続方法、操作方法および注意事項については、エアーラインキットの取扱説明
- 書を良くお読み頂き、十分理解した上で使用してください。
- ④ 先端工具を交換するときは、スピンドル内とチャックを必ず清掃してください。研磨粉や切粉が付着して いると、スピンドルやチャックを傷めたり、芯振れの原因になります。 ⑤ 清掃するときはエアーグラインダの回転を停止し、ブラシまたは布等でゴミや汚れを落としてください。
- その際、エアーブローを絶対にしないでください。ベアリング内にゴミが入り故障の原因になります。 ⑥ 装着する先端工具のシャンクは、きれいにしてから取り付けてください。ゴミ等がチャック内に入ると、
- 芯振れ等の原因になります。 ⑦ 先端工具の軸径は、チャックの呼び径に対して +0 ~ - 0.01 の公差のものを使用することを推奨いたしま す。公差 +0~ - 0.1 のものまでは取り付け可能ですが、使用すると芯振れや保持力不足などの不具合の
- 原因になりますので、極力、チャックの呼び径に対して +0 ~ 0.01 の公差のものをで使用ください。 **⑧ 作業に合った適正な製品や先端工具を選んでください。また、振動を低減できるような加工条件で作業を** してください。
- ⑨ 巻き込まれるおそれのあるウエス等を近くに置かないように作業環境を整えてから使用してください。
- ⑩ 作業中に回転ムラや異常な振動が発生した場合は、直ちに作業を中止し、点検をおこなってください(「9. 故障の原因と対策 」を参照)。

## - \land 注 意:

- ⑪ 定期的にエアーラインキット(フィルタレギュレータ)のドレン抜きをしてください。ドレン抜きを忘れ るとドレンが本製品内部に入り、錆・故障の原因になります。
- ② 毎日の仕業(始業・終業)点検として、先端工具やチャックなどに破損や摩耗が無いか確認してください。
- ⑬ チャックは消耗品です。芯振れが大きくなったり傷付いた場合はチャックを交換してください。 ⑭ 長期間使用していない状態で再び本製品を使用する際は、低速から徐々に回転を上げ約5~10分で最高 回転になるような慣らし運転をしてください。また、異常音・異常発熱がないことを確認の上で使用して ください。
- ⑤ 本製品を分解、改造しないでください。分解、改造した場合には、以後の性能について保証できなくなり ます。また、修理をお断りする場合もあります。

### 2. 梱包内容 💳

梱包箱を開封後、「表-3 梱包内容一覧」の内容がそろっていることを確認してください。 万一、梱包内容が不足している場合は、「4. お問い合わせ窓口」または、ご購入先の販売店までご連絡ください。



※コレットチャックと給気ホース、排気ホースは本体に付属しております。

# 3. 弊社製品の保証 ---

弊社製品について保証はございませんが、次の①~③の場合は、製品交換、または、無償修理の対応をさせていた

「4. お問い合わせ窓口」または、ご購入先の販売店までご連絡ください。

- ① 弊社製造上の不具合。
- ② 梱包内容が不足している場合。
- ③ 梱包箱開封時に製品が破損している場合。

(但し、お客様の過失により梱包箱を落下させた場合は、製品交換、無償修理の対象外になります。)

# 4. お問合わせ窓口 💳

弊社製品を安心してご購入/使用いただくため、製品に関するご質問、ご相談をお受けしております。 で購入いただきました製品の使用方法、で購入後のメンテナンス、故障など、弊社「お問い合わせ窓口」までで連 絡ください。

# ○ お問い合わせ窓口

お問い合わせ先 株式会社ナカニシ 機工営業部

受 付 時 間 午前8:00~午後5:00(土日・祝祭日は除きます。)

話 0289 - 64 - 3280 webmaster-i@nsk-nakanishi.co.jp

# 5.特長--

e-mail


- ① エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
- ② 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
- ③ エアー消費量は 165N ℓ /min、2 馬力 (1.5kW) のコンプレッサで使用可能です。
- ④ チャックのサイズが豊富です。
- NSP 601 < Max. 60,000min<sup>-1</sup> >

ストレート型で使いやすく、高速回転の精密加工に向いています。




図 - 2

・NA45 - 400 <軸角 120 ° Max. 40,000min<sup>-1</sup> > ストレート型では作業しづらい角底の隅、壁際の個所などの加工に向いています。



・NA45 - 230 <軸角 120 ° Max. 23,000min<sup>-1</sup> > エンドミル加工後のカッターマークの除去や角部バリ取り、壁のある個所の平滑研削に向いています。 また、チャックとの交換も可能で、軸付砥石も使用できます。



・NA90 - 230 <軸角 90 ° Max. 23,000min<sup>-1</sup> >

エンドミル加工後のカッターマークの除去や角部バリ取り、壁のある個所の平滑研削に向いています。 また、チャックとの交換も可能で、軸付砥石も使用できます。




図 - 5

#### 6. 仕様および外観図 -

### 6-1 仕様

NSP - 601					
1137 - 001	NA45	- 400	NA45 - 230		NA90 - 230
60,000 min <sup>-1</sup>	40,000	) min <sup>-1</sup>	23,000 min <sup>-1</sup>		
(0.6MPa)					
0.4 - 0.6MPa					
165N ℓ / min (0.6MPa)					
振 動 値 2.5m / s² 以下					
80dB (A) 以下 75dB (A)		(A) 以下	下 90dB (A) 以下		95dB (A) 以下
温度		湿度		気圧	
0 - 40° C		MAX.75% (結露がないこと)		700 - 1,060hPa	
-10 - + 50° C		10 - 85%		500 - 1,060hPa	
	(0.6MPa) 0.4 - 0.6MPa 165N ℓ / min (0.6MPa 2.5m / s² 以下 80dB (A) 以下 温度 0 - 40° C	(0.6MPa) 0.4 - 0.6MPa 165N ℓ / min (0.6MPa) 2.5m / s²以下 80dB (A) 以下 75dB ( 温度 0 - 40° C	(0.6MPa) 0.4 - 0.6MPa 165N ℓ / min (0.6MPa) 2.5m / s² 以下 80dB (A) 以下 75dB (A) 以下 温度 湿度 0 - 40° C MAX.75% (結	(0.6MPa) 0.4 - 0.6MPa 165N ℓ / min(0.6MPa) 2.5m / s² 以下 80dB (A) 以下 75dB (A) 以下 90dB (A) 以下 温度 湿度 0 - 40° C MAX.75% (結露がないこと)	(0.6MPa)  0.4 - 0.6MPa  165N ℓ / min (0.6MPa)  2.5m / s² 以下  80dB (A) 以下 75dB (A) 以下 90dB (A) 以下  温度 湿度 気圧  0 - 40° C MAX.75% (結露がないこと) 700 - 7

# <オプション>

コレットチャック (CHS - □□)	$\phi$ 0.8mm $\sim$ $\phi$ 3.0mm まで各 0.1mm おき、および $\phi$ 2.35mm、 $\phi$ 3.175mm				

# 7. 先端工具およびチャックの交換方法 **---**

# ┌ ⚠ 注 意一

チャックに先端工具が入っていないときは、チャックを絶対に締めないでください。必要以上にチャックが締 まり、チャック損傷の原因になります。

# 7 - 1 NSP - 601 について

# (1) 先端工具の交換

- ① 本体頭部の穴とスピンドルの穴を一致させ、付属の 棒レンチを挿し込みます。
- ② 付属のスパナ 5mm をチャックに掛け、反時計方向 に回してチャックをゆるめ先端工具を抜き取りま
- ③ 別の先端工具を挿入し、チャックにスパナ 5mm を 掛け、時計方向に回して先端工具を固定します(こ のとき、スパナを無理に回すと、チャックが傷むお それがありますので、適度に締めてください)。

# (2) チャックの交換

- ①「(1) 先端工具の交換」により先端工具を取り外し
- ② 付属の棒レンチをスピンドルに挿し込み固定しま
- チャックの先端を指でつまんで反時計方向に回し、 チャックを外します。
- ③ 別のチャックをスピンドル内へ挿入し、指で時計方 向に回しながらねじ込みます。




図 - 6

▲ ゆるむ

先端工具

チャック


ゆるむ

、スパナ

スピンドル軸


# 7-2 NA45-400 について

- (1) 先端工具の交換
- ① 砥石受の穴に付属の棒レンチを挿し込み指で固定し
- ② 付属のスパナ 5mm をチャックに掛け、反時計方向 に回してチャックをゆるめ先端工具を抜き取りま
- ③ 別の先端工具を挿入し、チャックにスパナ 5mm を 掛け、時計方向に回して先端工具を固定します(こ のとき、スパナを無理に回すとチャックが傷むおそ れがありますので、適度に締めてください)。




#### (2) チャックの交換

- ①「(1) 先端工具の交換」により先端工具を取り外し ます。
- ② 付属の棒レンチをスピンドルに挿し込み固定しま す。 チャックの先端を指でつまんで反時計方向に回し、
- チャックを外します。 ③ 別のチャックをスピンドル内へ挿入し、指で時計方 向に回しながらねじ込みます。



# 7-3 NA45-230・NA90-230 について

- (1) 砥石、ゴムパットの交換
- ① ヘッドカバーの穴と砥石受の穴を一致させ、付属の 棒レンチを挿し込みます。
- ② 砥石またはゴムパットを反時計方向に指で回して取 り外します。
- ③ 別の砥石またはゴムパットを指で時計方向に回しな がらねじ込みます。



ヘッドカバー

#### (2) ヘッドカバーの着脱

- ① ヘッドカバーの六角穴付ねじに付属のアレンレンチ 1.5mm を挿し込み、反時計方向に回してねじを十 分ゆるめます。
- ② ヘッドカバーを指で回しながら取り外します。
- ③ ヘッドカバーを取り付ける際は、ヘッドカバー内側 の凸部と、ヘッドの凹部を合わせて取り付け、付属 のアレンレンチ 1.5mm で六角穴付ねじを締め付け ます。



- ① ヘッドカバーの穴と砥石受の穴を一致させ、付属の 棒レンチを挿し込みます。
- ② 砥石軸の先端部の穴にもう一方の棒レンチを挿し込 み、反時計方向に回して砥石軸を取り外します。
- ③ チャックを指で時計方向に回しながらスピンドルに ねじ込みます。



図 - 11

### (4) 先端工具の取付

- ①「(3) 砥石軸からチャックへの交換」によりチャッ クを取り付け、先端工具を挿入します。
- ② 付属の棒レンチを固定したまま、スパナ 5mm を チャックに掛け、時計方向に回して先端工具を固定 します(このとき、スパナを無理に回すとチャック が傷むおそれがありますので、適度に回してくださ い)。





図 - 12

図 - 13

# (5) 先端工具の装着例

ゴムパッドを使用するときは、本製品の回転速度を下げてご使用ください。 フェルトディスク、サンドペーパーディスクは、貼り付けタイプなので回転が高すぎるとゴムパッドが変 形し、はがれて飛んだり、ゴムが切れることがありますので注意してください。



# 8. エアーラインキットとの接続方法と操作方法

給油、オイルおよび水抜きをする際は、必ずコンプレッサからのエアー圧力を止めてください。

- ① 2次側継手( φ6 ワンタッチジョイント) に給気ホースのフィルタジョイントを接続します(図 15 ①)。
- ② 排気用ホースの消音器は空き缶等の中に入れてください(図 15 ②)(排気ホースの消音器からは、排気とと もにオイルが排出されます)。




図 - 15 エアーラインキット「AL - H1206」(別売) との接続

# ┌ ⚠ エアーラインキット使用時の注意

- ・コンプレッサとエアーラインキットを接続する際、コンプレッサとエアーラインキットの間に、エアフィル タまたは、エアードライヤを介してクリーンなドライエアーを供給することをお勧めします。取り付け時には、 できるだけエアーラインキットの1次側の近い場所に取り付けてください。エアーラインキットにはエアフィ ルタが付いていますが、湿気の多い時期や場所によって別のフィルタまたはエアードライヤがないと能力不 足になり、故障の原因になることがあります。できるだけ大きな容量のフィルタ(市販品)またはエアード ライヤ(市販品)を、エアーラインキットの1次側の近い場所に取り付けてください。
- ・配管用ホース、給気ホースは、確実に接続してください。使用中にホースが外れるとホースがあばれ、けが をするおそれがあります。配管用ホース耐圧(1.0MPa以下)を守って使用してください。
- コンプレッサの作動圧力が 1.0MPa 以下であることを確認してから接続してください。コンプレッサの作動 圧力が 1.0MPa を超える場合、配管用ホース、給気ホースが破裂して、けがをするおそれがあります。
- ・エアーラインキットとの接続方法、操作方法および注意事項については、エアーラインキットの取扱説明書 を良くお読み頂き、十分理解した上で使用してください。
- ③ ルブリケータの給油口から潤滑油(エアーラインキット付属品:K-211)を給油します(AL-807をご使用 の場合は、オイルゲージ上限まで入れます)。
- ④ コンプレッサからエアーを送り、圧力調整用ノブを回してエアー圧力を 0.4 ~ 0.6MPa に調整します。 ⑤ エアーグラインダのモータ部を手に持ち ON / OFF リングを回して、回転速度を調整します(図 - 16)。
  - 止まる NSP-601 ON / OFF リング 回転する

図 - 16

- ⑥ エアーグラインダの回転を停止させる場合は、ON / OFF リングを OFF 側に回して止めてください。1 分以上 使用しない場合は、エアーグラインダの ON / OFF リングを OFF 側に回した後に、必ずエアーラインキット の ON / OFF バルブを OFF (閉) に回して、エアー圧力を止めてください。この時、エアーグラインダの給 気ホースに残圧が残らないようにエアーグラインダの ON / OFF リングを ON 側に少し回して残圧を抜いてく ださい。
- ※ 詳細については、エアーラインキットの取扱説明書をご参照ください。

# 潤滑油

# 弊社推奨潤滑油

ルブリケータに使用するオイルは、流動パラフィン ISO VG15(シェル、オンジ 「・潤滑油 (K - 211) 70cc ナオイル# 15)を使用してください。右記の弊社のオイルを推奨します。 ※他のメーカの場合は下記の製品または、同等品を使用してください。

JX 日鉱日石エネルギー株式会社 : ハイホワイト 70 コスモ石油ルブリガンツ株式会社 : コスモホワイト P70 出光興産株式会社 : ダフニーオイル CP-15N

品名・型式 ・潤滑油 (K - 202) 1ℓ

## 9. 故障の原因と対策 💳

故障かな・・・?と思ったら、修理を依頼する前にもう一度、次のようなチェックをお願いします。

症状	原因	対 策
回転しない。	エアーが本体まで流れていない。	配管用ホース、給気ホースの破れ、抜け、つぶ
		れ等がないか点検してください。
		配管用ホース、給気ホースの接続方法の点検を
		してください。
		コンプレッサの電源・エアー出口の点検をして
		ください。
		│フィルタレギュレータの圧力調整用ノブの点 │☆
		検。  (関じていませんか) 、第二十2 にわた調整
		(閉じていませんか) → 適正エアー圧力に調整  してください。
	   ボールベアリングの破損。	ボールベアリングの交換。
		- パーパーグラングの支援。 - (弊社までお送りください。)
		モータの修理。
	MINI 934 CV CO C	(弊社までお送りください。)
	配管用ホース、給気ホースの破損。	配管用ホース、給気ホースを交換してください。
	配管用ホース、給気ホースの接続不	接続部を点検してねじ部等を締め直してくださ
	良。	L'o
	エアー流量・エアー圧力不足。	コンプレッサ、エアー回路、レギュレータの点
		検をしてください。
	オイル不足。	ルブリケータのオイル量を点検して滴下量を
		確認してください。エアーラインキット「AL
		H1206」または市販のルブリケータをご使用の
		場合は滴下量を 1 ~ 3 滴 / 分に調整してくださ
		エアーラインキット「AL - 807」を ご使用の場合は第三量を 20 - 40 第 4 八に調整し スクナ
		合は滴下量を 30 ~ 40 滴 / 分に調整してくた   さい。
	   オイル切れ。	こい。   モータ内のオイル洗浄をしてください。エアー
	23 1 70 934 60	- こうがらのボールががることへだとい。エデー - ラインキットからフィルタジョイントを外し、
		オイルをフィルタジョイントの中に直接給消
		(約 1cc 程)してください。その後エアーを供
		給し回転させモータ内の汚れを洗い流してくた
		さい。この作業を3回程度繰り返してください。
		それでも改善が見られない場合は弊社までおき
		りください。
	フィルタレギュレータ内に水または	フィルタレギュレータ内の水またはドレンを抜
	ドレンが溜まっている。	いてください。
	ルブリケータの底部に水が溜まって	ルブリケータの水抜き(オイル交換)をしてく
	いる。	ださい。
回転ムラ。	ルブリケータを傾けたり振ったりし	ルブリケータを傾けたり、振ったりしないでく
	た場合。	ださい。ルブリケータを傾けたり、振ったりし
	(AL - 807 使用時)	た場合は最初に多量の油が流れ回転ムラが出ま
	松油量の温タ	す。   松油量がルブルケークのギウルの L四を切って
	給油量の過多。   (AL - 807 使用時)	給油量がルブリケータのボウルの上限を超えて   いませんか。給油量が多過ぎると、最初に多量
	(AL - 807 使用時) 	- いませんか。稲油重が多過さると、最初に多重 - の油が流れ回転ムラが出ます。
	[]	- しんかがれて回転なりが出ます。 - → ドレンコックをゆるめて、オイルを上限以下
	<u> </u>	まで抜いてください。
回転中に異常発熱する。	ボールベアリング内への異物の侵入	ボールベアリングの交換。
	によるベアリングの破損。	(弊社までお送りください。)
回転中に異常な振動・騒	曲がった先端工具の使用。	先端工具を交換してください。
音が発生する。	ボールベアリング内に異物が侵入。	ボールベアリングの交換。
	ボールベアリングの摩耗。	(弊社までお送りください。)
先端工具が抜ける。	チャックのゆるみ。	チャックを点検、清掃して締め直してください。
	チャックの摩耗。	チャックを交換してください。
先端工具の芯振れがひど	先端工具が曲がっている。	先端工具を交換してください。
い。	チャックが正しくセットされていな	チャックを正しくセットしてください。
	U'o	
	チャックの摩耗・キズ。	チャックを交換してください。
	スピンドル内の摩耗・キズ。	スピンドル軸の交換
		(弊社までお送りください。)
	チャックまたはスピンドル内にゴミ	チャックまたはスピンドル内を清掃してくださ
	が付着・固着している。	い。
	ボールベアリングの摩耗。	ボールベアリングの交換。
		(弊社までお送りください。)

# 10.製品廃棄 ---

本製品を廃棄する際は、産業廃棄物として処分してください。

株式会社ナカニシ

www.nakanishi-inc.com

〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700 TEL: 0289 (64) 3380 FAX: 0289 (62) 5636

〒110-0015 東京都台東区東上野 4-8-1 TIXTOWER UENO 9F TEL: 03 (5828) 7740 FAX: 03 (5828) 0064

2014.10.20 01 M

本書の内容は、改善のため予告無しに変更することがあります。